


Practica 5

Interrupciones





Interrupciones en Arduino



- Arduino detecta 4 tipos de interrupciones:
 - RISING | FALLING | CHANGING | LOW
- Arduino Uno dispone de dos interrupciones (o y 1) asociadas a los pines digitales 2 y 3.
- Una interrupción está asociada a una función ISR (Interruption Service Routines).
- Importante. La ISR, cuanto más corta mejor. Normalmente activar un flag o modificar una variable.
- Todas las variables que se usen dentro del bucle principal y dentro de la ISR se tienen que declarar como "volatile".
- Dentro de una ISR no se actualiza el valor de la función millis y micros (no usar delay)





Interrupciones en Arduino

- attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);
- const int intPin = 2;
- attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(intPin), interruptCount, LOW);

```
TX RIGHT ARDUINO

TX RIGHT ARD
```





Actividad a desarrollar

- Implementa un circuito que tenga
 - 5 LEDs rojos.
 - Polarízalos usando resistencias de 300 ohmios.
 - Dos pulsadores modo PULL-UP conectados a los pines que ofrecen interrupciones.
- Cuando se inicia el sistema, los LEDs empiezan rotando hacia la derecha con una frecuencia de 500 ms.
- El sistema responde a dos eventos externos a través de los pulsadores:
 - Pulsador 1 → Cambia la dirección de rotación.
 - Pulsador 2 → Cambia la velocidad de rotación: 100 ms, 500 ms, 1000 ms
 - 100 ms → 500 ms
 - 500 ms → 1000 ms
 - 1000 ms → 100 ms

